




СЕРВИСНЫЕ МЕНЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Михаил Рязанов (Москва)

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Goldstar	CF-25, CF-29, C26, C36, C76 (шасси MC-51B)	Удерживайте на ПДУ нажатой кнопку SVS в течение 3 с		POWER OFF
	GF-25/29C44/C60/C70/70/C80/80 (шасси MC-51A)	Одновременно нажмите кнопку ОК на передней панели телевизора и желтую кнопку на ПДУ. Чтобы запомнить параметр, нажмите кнопку ОК на ПДУ	LG8434-04A, M37201M6-B02SP	POWER OFF
	WF-28A10TM/NM (шасси MC-61A)	Режим 1. Одновременно нажмите кнопки ОК, VOL+, PR+ на передней панели телевизора. Режим 2. Удерживая нажатыми кнопки ОК, VOL+, PR+ на передней панели телевизора, дважды нажмите на желтую кнопку ПДУ		POWER OFF
	CB25C20X, CB25C22X (шасси PC33B)	Нажмите и удерживайте кнопку SVC на специальном пульте. Или на пульте, выполненном на микросхеме SAA3010, замкните выводы 1 и 11 микросхемы	GS831001A (SDA20160)	TV
Grundig	M63-105 ST63-160 (шасси CUC1822), ST63-781 (шасси CUC1823), E63-911 (CUC1852)	Запуск внутренней памяти процессора. Замкните на землю вывод 1 процессора (контакт Mr2) и включите телевизор в сеть. Нажмите кнопку i на ПДУ (TP760). С помощью P+ и P- выберите SERVICE. Нажмите ОК, введите код 8, 5, 0, 0	MC68HC11F1	
	ST82775 (шасси CUC7880), ST95775 (шасси CUC7890)	Нажмите i, появится INFO CENTER. Выберите SPECIAL FUNCTION и нажмите ОК. Введите код 8, 5, 0, 0	SC415008FN4	
	M55 (шасси CUC5360), M63 (шасси CUC5361), ST63 (шасси CUC5510), ST70 (шасси CUC5511)	Удерживая кнопку P/C на ПДУ, включите сетевой выключатель телевизора	SDA20561, SDA20562	POWER OFF
	ST55-725 ST55-750 (шасси CUC2075), ST55-800, ST55-95 (шасси CUC7350).	Удерживая кнопку i на ПДУ, включите сетевой выключатель	ZC411867P (MC68HC05T3), MC88671P	i
	P37, P40, P42, P45, P50, T51, T55 (шасси CUC1825)	Удерживая кнопку i на ПДУ (TP720), включите сетевой переключатель. Значения настроек запоминаются после нажатия кнопки ОК	ZC88642P, ZC88644P, ZC424701	POWER OFF
	BOSTON (CUC1825), ST270/8/IDTV/LOG (CUC1826)	Нажмите на клавишу i на панели телевизора и кнопку ОК на ПДУ. Значения настроек запоминаются после нажатия кнопки ОК		i, POWER OFF
	GV200VPS	На пульте нажмите кнопку CODE, затем последовательно кнопки 4, 9, 3, 4. Значения настроек запоминаются после нажатия кнопки ОК	SDA2087N	STANDBY
	M70-100, M70-580, M82-100, M95-100, M70-681, IDTV (шасси CUC1835, CUC1860, CUC1880, CUC1890)	Нажмите кнопку i на ПДУ. С помощью кнопки P вызовите режим SERVICE DEMO, нажмите ОК и AUX. Вызовите SERVICE MODE, последовательно нажав кнопки ОК, 8, 5, 0, 0. Снятие блокировки осуществляется нажатием кнопок VIDEOTEXT, PAGE, CANSEL, PAGE, ОК. Чтобы запомнить регулировки в сервисном режиме, необходимо вывод 7 микросхемы SDA3526 замкнуть на общий провод	SDA30161	i
	M70-290/9 (шасси CUC1836), M84-211/8 (шасси CUC1929)	Нажмите кнопку i на ПДУ. С помощью кнопки P вызовите режим DIALOG CENTER, нажмите ОК. Вызовите режим For authorities dealer, нажав кнопки ОК, 8, 5, 0, 0	SDA5250-100	POWER OFF
	P37/40/50, T51/55/65 (шасси CUC5301)	Замкните выводы 6 и 10 процессора MC144105 ПДУ		i
	P37-065/070/730 (шасси CUC7300, CUC7301, CUC7303)	Удерживая кнопку i на ПДУ, включите сетевой выключатель	ZC88667P, ZC411718P, SDA5222	POWER OFF
Hitachi	43FDX, 53FDX	Откройте лицевую панель пульта, отвернув по два винта на каждой стороне. Удалите центральную панель (шесть винтов). Нажмите синюю кнопку в левом углу платы		Нажать на синюю кнопку повторно

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Hitachi	C25/28P445VT, C21/25/28P745VT, C28P405VT (шасси DIGIT2000)	Нажмите последовательно кнопки P, *, O/V, #, M	CCU-SALO-09 (CCU20XX)	TV
	C2575/76/77, C2975/76/77, CL25/29/76, CP25/29/76, C28300TN (шасси A5)	Удерживая кнопки VOL+ и VOL-, включите сетевой выключатель. Нажмите кнопку ESC	ST90R28	POWER OFF
	CP2893TAN, CL2995TAN, CL28500TAN (шасси A5WK)	Удерживая на телевизоре нажатыми кнопки VOL+ и VOL-, включите сетевой выключатель	M37270MF	POWER OFF
	CS2840TA (шасси EUROSTEREO-2)	Нажмите кнопки -/-, MENU, TV за 1 с		POWER OFF
	C2578FS, C2589FS, CMT2578	На передней панели телевизора нажмите кнопку TV/AV и, удерживая ее, включите телевизор. Для запоминания каждого параметра нажмите кнопку ENTER		POWER OFF
	C2135MN	Включите телевизор с передней панели, удерживая при этом кнопку (-)		POWER OFF
	CL2894/TAN/TA, CP2894/TAN/TP/AN (шасси FEATURE STEREO)	Включить телевизор и сразу с ПДУ вызовите режим сервиса, нажав кнопки MENU, TV, i	SDA30C163	POWER OFF
	C25/2844TN, C25/2864TN (шасси G10)	Удерживая кнопки VOL+ VOL-, включите сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ нажмите два раза на кнопку 	ST6385	POWER OFF
	CP2133TA/AN, CL2133TA/TN (шасси STEREO PLUS)	Включите телевизор и сразу с ПДУ войдите в сервисный режим, нажав кнопки i, M, PROGR		TV
Hitachi Fujian	FR-14S22, FR-14S40, FR-21S40, FR-21S50, FR-28S50	Нажмите на ПДУ кнопку  , нажмите на передней панели телевизора кнопку VOL- и, не отпуская ее, снова нажмите кнопку  . На экране появится слово FACTORY. Повторите комбинацию нажатия кнопок. На экране появится надпись: B/W BALANCE. Выбор регулировок осуществляется кнопками CH- и CH+, изменение значений осуществляется кнопками VOL-, VOL+		
ITT, Graetz, Scaub, Lorenz, Digivision	359, 387, 8F HIFI, CB5373Z, 6578F	Режим 1. Нажмите отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и сразу нажмите кнопку S. Режим 2. Нажмите отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и сразу нажмите сразу кнопку S, затем повторно нажмите на контакт	CCU SEL04/ SEL07A	LOAD
ITT, Graetz, Scaub, Lorenz, Digivision	Многие модели	С пульта от телевизора «Горизонт» нажмите кнопку SERVICE, на индикаторе высветится надпись CH. Нажмите кнопку еще раз – появится надпись OP. Далее кнопкой регулировки громкости выбирайте номера регистров 1...4 и кнопками 1...9 изменяйте параметры. Для запоминания параметров замкните выводы 15 и 23 микросхемы SAA1250 в пульте	SAA1293-03, SAA1293A-03	POWER OFF
ITT Nokia Salora	6390, 7190, MV4000, PL14 24101, 852 SAT SOLI, 882 SAT SOLI, 885 SAT SOLI (шасси M1)	Нажмите кнопки C, *, O/V, #, M	CCU-SALO-07 (CCU20XX)	POWER OFF
	Digivision (шасси EUROSTEREO-1)	Нажмите кнопки -/-, MENU, TV – за 1 с	NES3-... NES2-...	POWER OFF
	5575SFN, 28T7 (шасси STEREO PLUS)	Нажмите кнопки i, M, P	ST92T93	TV
	Многие модели	Замкните контакты 15 и 23 (или 14 и 19) микросхемы SAA1250 в ПДУ. Если сразу в меню войти не удалось, то нужно дополнительно замкнуть контакты 11 и 21 этой микросхемы	TVPO2065- DO1, TVPO2066-A24	AV
JVC	AV-29PRO	Установите значение громкости 04, а затем последовательно нажмите на пульте клавиши DISPLAY, MENU		POWER OFF

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
JVC	C-21ZE, AV-G140T, AV-210T, AV-14ME, AV-14TE, AV-21TE/TE, AV-G21T AV-G250MX, 21A4EE, 21F4EE (шасси MZ1, MZ2, CA2)	Одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. Запоминание осуществляется кнопками OFF TIMER или MUTE	M37102M8-C41SP	MUTE
	AV-25S1EK AV28S1EK (шасси MXII)	На пульте ПДУ нажмите одновременно кнопки DISPLAY, VSM		EXIT
	A32020	Установите SLEEP TIMER на ноль и, пока высвечивается информация на экране, нажмите кнопки DISPLAY+ и AV		
	AV-29TH3ER (шасси MC)	На пульте ДУ нажмите одновременно кнопки MUTE и INFORMATION		
	AV-28SX1EN (шасси JA)	Подготовка телевизора: 1. SPATIAL EFFECT – выключить; 2. TREBLE, BASS, BALANCE – установить в среднее значение; 3. Функцию CINEMA/GAME – в позицию STANDART; 4. Функцию ECO – выключить; 5. Установить пропорцию изображения 4 × 3. Далее на ПДУ одновременно нажмите кнопки DISPLAY и CINEMA/GAME	M37204MC-A49SP	DISPLAY
	AV-25TS2EK (шасси JE)	Нажмите кнопки i, MUTE	M37204MC-C40SP	TV
	AV-25VM1EN, AV-28VM1EN (шасси JC)	Нажмите кнопки DISPLAY, CINEMA/GAME	M37221M6-066SP	DISPLAY
	AV-A14M2/K14M2, AV-A21M2/K21M2, AV-A14T2/AV-K14TA, AV-A21T2/K21T2 (шасси CL)	Одновременно нажмите на ДУ кнопки DISPLAY и PICTURE MODE	M37212M6-109SP	DISPLAY
Karcher	CTV-6214	Для входа в сервис нажмите: –VOL на передней панели и среднюю кнопку во втором ряду снизу на пульте	TDA9380	TV
LG	CF-20/21 F60, CF-20/21 F80, CF14/20/21 K40E, CF-14/20/21 K50E/X, CF-14/20/21 K52E/X, CF-14/16/20/21 S10E/X, CF-14/16/20/21 S12E (шасси MC64, MC84, MC84A)	Одновременно нажмите кнопку OK на ПДУ и на панели телевизора		
	KY-14/20V30 (шасси MC48A)	В меню можно войти через специальный пульт. На нем нажимают кнопку SVC		POWER OFF
	CF-20F89, CT-29Q10E/EN/ET/CE/, CL-29Q10ET CF-25/28 C28F (шасси MC-991A PC-58A)	Одновременно нажмите кнопку OK на ДУ и OK на телевизоре. Удерживать кнопки следует около 10 с	CXP86441	POWER OFF
Lifetec Schneider	LT7000, STV6708, CTV2780 (шасси TV-8)	1. Одновременно нажмите красную и голубую кнопки на ПДУ. Сразу после этого одновременно нажмите кнопки P– и VOL– на телевизоре 2. Удерживайте кнопку TV на ПДУ в течение 5 с. Одновременно нажмите кнопки P– и VOL– на телевизоре	ST6365	TV
	LT7095VPS (шасси 11AK19-01)	Находясь в MENU, нажмите кнопки Install, 4, 7, 2, 5	SDA5252-A005	MENU
Loewe	ART500, ART630, ART700 (шасси C9002S)	Удерживая кнопку SERVICE на телевизоре, нажмите на ПДУ кнопку CM	CCU2070	TV
	DIGIT2000 (шасси C9000)	Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с процессором (выводы 22 и 39) и нажмите кнопку CM на ПДУ	CCU2070	TV
	ART55/63/70/84/96 Concept 63/70 STUDIO70/84 (шасси C9001)	Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с процессором (или замкните выводы 22 и 39 процессора) и нажмите кнопку CM на ПДУ	CCU2070	TV
	7000 (шасси C9003)	Пять раз нажмите кнопку (▶) на панели телевизора и сразу нажмите кнопку MEN на ПДУ		TV
	ART V630/SAT, ART V700/SAT (шасси Q2000)	Четыре раза нажмите кнопку (▶) на панели телевизора и сразу нажмите кнопку MEN на ПДУ	CCU3000	TV
Lumatron	CTV 21M1 (шасси 11AK30)	На ПДУ нажмите кнопку MENU, после этого набрать цифры: 4725	ST92195C9B1/0BA	
Magnavox	Шасси SOME	Для входа в меню нажмите на пульте следующую комбинацию кнопок 0, 6, 2, 5, 9, 6. Каналы будут изменяться. После этого нажмите (MENU). Чтобы сохранять Ваши изменения, нажмите POWER на TV		